
Használati útmutató

VRP-2SLi, VRP-2DLi



Készülék ismertetése:

A készülék rendeltetése szerint vákuumszivattyú, felhasználási területe sokrétű. Eredendően hűtés rendszerek karbantartására lett tervezve, de ezen felül minden olyan jellegű környezetben felhasználható vákuumot létrehozó berendezés ként, ahol vízzel, savval illetve lúggal nem érintkezik. Továbbá, kérjük a szerkezet üzemeltetőjét, hogy vegye figyelembe azt, hogy a szivattyú folyadék halmazállapotú anyagok keringetésére nem alkalmas, nem arra lett tervezve, ezért feltétlen kerüljük az olajak, gyanták, semleges illetve lúgos, savas folyadékokkal történő érintkezését. A szerkezettel történő munkamegkezdés előtt tegye meg a kellő óvintézkedéseket, viseljen védőfelszerelést.

A VRP széria hűtőközeggel üzemelő hűtésrendszerek vákuumolására lett kifejlesztve. Egylépcsős, illetve kétlépcsős rotációs rendszerű, integrált felépítésű, alacsony fogyasztású, beépített önkenő olajkeringető rendszerű, visszaszívásgátlós, motorhővédővel szerelt. Extra kivitel, a szivattyú nem hálózati árammal, hanem cserélhető akkumulátorral működik, így lehetővé teszi a kiküldetéses munkavégzést olyan területeken, ahol nem áll rendelkezésre hálózati áram.

Üzembe helyezés:

Csomagolja ki a szivattyút a dobozából. Helyezze a készüléket hozzáférhető stabil vízszintes felületre. Az olajbeöntő nyílás kupakját az óra járásával ellenkező irányba tekerje le. A mellékelt vákuumszivattyú olajat vegye ki a dobozból, tekerje le a kupakját. Lassan kezdje el beleönteni a szivattyúba az olajat, közben folyamatosan ellenőrizze az olajsint kémlelőt. A minimum és a maximum jelzés közé kell, hogy essen az olajsint. Olajfeltöltés után tekerje vissza a kupakot a vákuumszivattyú olaj flakonra. Tekerje vissza az olajbeöntő nyílás kupakját a szivattyún. Ellenőrizze, hogy a szivattyú bekapcsoló gombja a kikapcsolt(OFF) pozícióban áll e.

A szivattyúhoz mellékelt akkumulátortöltőt dugja be a konnektorba, a hozzá tartozó akkumulátort helyezze a töltőbe, kattant illetve csipog, mikor megfelelően a helyére kerül. Alaphelyzetben a töltő zöld villogó jelzést küld. Mikor tölt vörösen világít rajta a jelzőlámpa, ha a zöld, és a piros egyszerre világít, akkor a töltöttségi szint meghaladta a 80%-ot. Amennyiben felhelyezett akkumulátorral csak a zöld jelző világít, a töltés befejeződött, vegyük le a töltőről az akkumulátort, húzzuk ki a hálózathoz a töltőt. Az akkumulátort a géphez csak a munka megkezdése előtt csatlakoztassa, ne tárolja az akkumulátort a gépen. Amennyiben a töltő vörösen villog, nem megfelelő a környezeti hőmérséklet, vagy az akkumulátor hőmérséklete abnormális. Amennyiben a vörös, és a zöld jelző felváltva, vagy egyszerre villog, az akkumulátor meghibásodott.

Karbantartás:

Üzemelés közben a készülékből olajgőz távozik a kipufogónyíláson keresztül. A hosszú élettartam megőrzése végett a munka befejeztével célszerű a gépet megtakarítani. A vákuumszivattyú olaj vízelnyelő képessége miatt a gépet elcsomagolva tárolja. Minden munka megkezdése előtt ellenőrizze az olajsintet illetve az olaj színét. Amennyiben alacsony az olajsint, de nem elszíneződött, pótolja azt. Ne keverje a vákuumszivattyú olajat más típusú olajokkal. Amennyiben más gyártótól származó vákuumszivattyú olajjal szeretné kipótolni a rendszerben lévő olajat, azt kizárólag a saját felelősségére tegye. Ellenkező esetben engedje le a rendszerből az olajat, helyezze a szivattyút stabil 45°-os szögbe a leeresztő nyílással megegyező irányban, majd várja meg, míg a rendszerben rekedt olaj kicsepeg. Ügyeljen arra, hogy azonos gyártótól származó jó minőségű olajjal töltsse fel a rendszert. Ellenkező esetben a szivattyú élettartama csökkenhet. Amennyiben a munka megkezdése előtt az olaj elszíneződését tapasztalja, engedje ki a rendszerből az elkoszolódott olajat, helyezze a szivattyút stabil 45°-os szögbe, várja meg, míg kicsepeg a rendszerben rekedt olaj, majd töltsse újra a rendszert.

Meghibásodások:

A berendezés meghibásodása esetén forduljon bizalommal Magyarországi szervizünkhöz. A hibát minden esetben kivizsgáljuk, záros határidőn belül elhárítjuk a lehetőségeinkhez mérten. Kérjük vásárlóinkat, hogy a garanciális időszakban tartózkodjanak a készülék szétszerelésétől. Továbbá a szerkezet teljes egészében javítható, az alkatrészek pótolhatóak, a Value termékek megvásárlása esetén tartsuk figyelembe azt, hogy a termékek mögött szerviz áll rendelkezésre, így minden vásárló olyan terméket vásárol, melynek élettartamához a szerviz segítsége is hozzáadódik.

Technikai jellemzők:

Modell	Löket	Liter/Perc	Végvákuum	Csatlakozás	Méret	Súly	Üzemidő
VRP-2SLi	2CFM	57L/min	150mikron	¼"SAE	233*90*190mm	2.7Kg	75perc
VRP-2DLi	2CFM	57L/min	23mikron	¼"SAE	233*90*190mm	3.2Kg	50perc

